

1. Установка DTMF приёмников

1.1 Максимальное количество DTMF приёмников

- LDK-300

- Максимальное количество DTMF приёмников – 80!
- Максимальное количество в базовом блоке – 32!
- Максимальное количество в блоках 2 и 3 – 80!

Вышеуказанные количества DTMF приёмников включают 4 приёмника расположенных на МРВ. Таким образом, только 76 DTMF приёмников могут быть установлены в системе, используя платы DTRU.

- LDK-600

- Максимальное количество DTMF приёмников – 160!
- Максимальное количество в каждом **стативе** – 80!
- Максимальное количество в каждом блоке рассчитывается также как в LDK-300.

**Базовый статив – блоки 1, 2, 3.
Статив расширения – блоки 4, 5, 6.
в стативе расширения не учитываются 4 приёмника, расположенных на МРВЕ.**

- LDK-100

- Максимальное количество DTMF приёмников – 32!
- Любой из блоков может содержать 32 DTMF приёмника

Вышеуказанные количества DTMF приёмников включают 2 приёмника расположенных на МРВ. Таким образом, только 30 DTMF приёмников могут быть установлены в системе, используя платы DTRU.

1.2 Назначение тайм-слотов для DTMF приёмников

В системах LDK-100 и LDK-300 для DTMF приёмников зарезервировано 32 тайм-слота. Эти тайм-слоты не используются для абонентов и городских линий! Таким образом, нет никаких ограничений, если необходимо установить всего 32 DTMF приёмника или меньше.

- **LDK-300**

вариант 1: необходимо установить 32 (или меньше 32) DTMF приёмников:

**нет никаких ограничений,
DTMF приёмники могут быть установлены в любой из блоков**

вариант 2: необходимо установить 33 (или больше) DTMF приёмников:

**Для DTMF приёмников зарезервировано 32 тайм-слота в LDK-300.
Для этого варианта тайм-слотов DTMF приёмников должно быть
больше.**

**Во второй блок следует устанавливать DTMF приёмники, начиная с
33-его, потому что в базовом блоке есть 32 зарезервированных
тайм-слота.**

**LDK-300 распределяет тайм-слоты блока 2 для DTMF приёмников
таким образом, что они не являются зарезервированными. Все 144
тайм-слота блока 2 обслуживают все порты: абонентов, городских
линий, DTMF приёмников и т. д.**

- **LDK-600**

Применяется то же правило, что и в LDK-300, для каждого стativa.

- **LDK-100**

Нет ограничений по установке DTMF приёмников.

1.3 количество DTMF приёмников на платах

- **LDK-300/600**

плата	количество
MPB	4
DTRU (SLIB24, SLIB48, DSIB, LCOB, EMIB, TLIB)	2
DTRU-II (SLIBII)	4
DTRU4 (LCOB8, SLIB2E, SLIBII)	4

- **LDK-100**

плата	количество
MPB	2
DTRU (SLIB24, SLIB48, DSIB, LCOB, EMIB, TLIB)	2
DTRU-II (SLIBII)	4
DTRU4 (LCOB8, SLIB2E, SLIBII)	4